

WIE SIE DIE HÖHE IHRER SATTELKUPPLUNG UND DES HILFSRAHMENS MESSEN



- A** Gesamthöhe über dem Fahrgestellrahmen
- B** Gesamthöhe Sattelkupplung und Montageplatte / Verschiebeeinrichtung
- C** Höhe der Sattelkupplung
- D** Höhe der Montageplatte / Verschiebeeinrichtung
- E** Höhe des Fahrgestells: 4mm / 40mm / 50mm